




3. Anschlüsse

3.1. Kontaktbelegung der Zeibina-Federleiste am Aufnahmerahmen (auf die Lötösen gesehen):



4. Schaltzeichen


4.1. Schaltkurzzeichen:



1) Falls mit Brücken versehen, auch gegen 0 705.0 austauschbar

In den Aufnahmerahmen wird der Kartenbaustein so eingesetzt, daß die Bestückungsseite entweder nach rechts oder nach oben (hinten) zeigt

4.2. Stromlauf



Belastbarkeit der Widerstände in Watt

